

Ładowacz czołowy **Ł-108 (T-202/4)** przeznaczony jest do współpracy ze wszystkimi ciągnikami rolniczymi o dużej mocy od 120 do 170 KM. Zalecane jest stosowanie amortyzatorów hydraulicznych tłumiących drgania, stabilizujących pracę ładowacza oraz poprawiających komfort pracy.



ŁADOWACZ CZOŁOWY

Ł-108 (T-202/4)
h = 4,00 [m] Q = 1650 [kg]

W ofercie dostępne są również ładowacze czołowe Ł-103, Ł-104, Ł-106, Ł-106A, Ł-107, Ł-107A o udźwigu 200-1650 kg i wysokości podnoszenia 1.66-3.60 m, ładowacze czołowe Ł-104 PRO, Ł-106 PRO, Ł-106A PRO, Ł-108 PRO, Ł-109 PRO, Ł-110 PRO o udźwigu 1200-2800 kg i wysokości podnoszenia 3.25-4.74 m wraz z osprzętem do wszystkich typów ciągników rolniczych oraz **spychacze czołowe**.



Dane techniczne oraz materiały graficzne mają charakter poglądowy. Niektóre z podanych elementów wyposażenia mogą być opcjonalne i nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych produktów prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym lub przedstawicielami sieci dealerskiej.



Zakład Metalowy AGROMASZ ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo
tel./fax (+48-89) 741-21-92 mail: kontakt@agromasz.com.pl www.agromasz.com.pl

Zakład Metalowy AGROMASZ ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo
tel./fax (+48-89) 741-21-92 mail: kontakt@agromasz.com.pl www.agromasz.com.pl


ŁADOWACZ CZOŁOWY służy do szybkiego i wygodnego załadunku oraz rozładunku płodów rolnych, a także innych prac przetadunkowych w gospodarstwie rolnym.

Oferowany osprzęt pozwala na załadunek i rozładunek oraz transport:

- obornika,
- materiałów sypkich i okopowych,
- kiszzonek,
- bel zwijanych słomy,
- palet.

Pomocny jest również w zgarnianiu obornika, ziemi oraz śniegu.

Parametry techniczne ładowacza czołowego Ł-108 (T-202/4)



ŁADOWACZ CZOŁOWY Ł-108 (T 202/4) współpracuje z ciągnikami:

- **Belarus/MTZ:** 1221, 1221.1, 1221.2, 1221.3, 1221.4
- **Case:** Maxxum (115, 125, 140), MX (100, 110, 120, 135)
- **Deutz Fahr:** Agrottron K (610, 110), Agrottron M (600, 61, 615, 620)
- **John Deere:** 6030 (6530, 6630, 6830, 6930), 6520, 6620, 6920
- **McCormick:** GMax (145, 165), GMax E (145, 165), MC (120, 135), MTX Beta Power (120, 135, 150)
- **New Holland:** T (6030, 6050), T (6030, 6050, 6070 Plus), TM (120, 125, 140), T6. (155, 165, 175), T7. (170, 185, 200, 210 także wersja z oryginalnym TUZ-em)
- **Pronar:** 1221A
- **Zetor:** 12111, 12145, 16145, 16245 ZTS

Jeśli powyższa lista nie zawiera określonego modelu ciągnika, prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym.